

キートップシール印刷用

(1)カラー印刷します。
・大きなボタン用には等倍で
・小さなボタン用には1/2で
(その他、お好みのサイズで)

1 ああ ./@	2 かい ABC	3 さう DEF
4 たえ GHI	5 なお JKL	6 は MNO
7 ま PQRS	8 や TUV	9 ら WXYZ
* °小	0 わをん ー	# マナー
クリア	改行	文字種

(2)印刷した紙の裏のキートップ部分に、両面テープを貼ります。

(3)印刷した紙の表のキートップ部分に、透明なテープを貼ります(キートップ文字磨耗防止)。

(4)キートップ部分を、ハサミで切り取ります。

(5)ボタン毎にハサミで切り出します。

(6)両面テープのシールを剥がして、各ボタンに貼り付けます。